



PSシリーズ カラーコード

カラーコードの値は近似値となり、実物の色は多少の誤差がございます。

B



●ブラック

| | |
|---------|----------|
| ラウンドカバー | マンセル値 N1 |
| フラットカバー | マンセル値 N1 |

W



○ホワイト

| | |
|---------|------------|
| ラウンドカバー | マンセル値 N9.5 |
| フラットカバー | マンセル値 N9.5 |

C



●コバルトブルー

| | |
|---------|----------------|
| ラウンドカバー | マンセル値 7.5B5/10 |
| フラットカバー | マンセル値 7.5B5/10 |

G



●グリーン

| | |
|---------|-----------------|
| ラウンドカバー | マンセル値 2.5GY8/12 |
| フラットカバー | マンセル値 2.5GY8/12 |

P



●ピンク

| | |
|---------|--------------|
| ラウンドカバー | マンセル値 1R5/14 |
| フラットカバー | マンセル値 1R5/14 |